類地星 恆溫機 T2 說明書

特性

1. 適用淡、海水缸，一次滿足冷水及加溫兩種需求
2. 降噪技術，馬達與風扇運轉更安靜
3. 自動排氣功能，機器安裝完成後即可輕鬆運轉
4. 保險絲有電流阻斷功能，當過大電流流過時，會即切斷電源，保護主機
5. 主機介面操作簡單，當藍圈亮燈:制冷運轉、紅圈燈亮:加熱運轉、綠圈燈亮:達到設定溫度

安裝方式

1. 拔掉機器後方進出水密封套，再將進出水軟管安裝上去，通過支架將軟管固定到魚缸壁上，鎖緊螺絲，使得支架能夠夾住魚缸壁且不脫落

   ＊出廠前皆經過品質測試，如打開密封套有水流出，屬正常現象＊
2. 將入水網頭安裝在進水軟管上並套上入水孔棉，將出水鴨嘴安裝在出水管上。
3. 將機器放置在魚缸左側，而機器左側須預留空間進行散熱

   (出廠設定為左出風口，如需更改至右邊，可依照小程式內的影片教學拆機更換方向)

1.將水管支架拆開

2.將軟水管穿進水管支架內

3. 順勢沿著支架彎道安裝軟水管並拉緊，不要凹到軟水管

4.拉緊軟水管固定住，裝回剛剛拆下的支架部分

手動功能設定

1. 開機&關機:長按機身上方左鍵→開機，長按左鍵超過 5 秒→關機
2. 溫度設定:同時長按機身上方的兩個按鍵直到螢幕閃爍，再按上鍵調高溫度 或 下鍵調低溫度。
3. 手動排氣: 如剛啟動機子自動排氣不順而造成停機，有可能是同時吸入過量空氣，此時可手動按下機身上方的兩個按鍵，即可排氣; 或使用微信小程式選擇水泵模式內的「手動排氣」即可排氣。

小程式- 功能介紹（需下載微信 APP，開啟藍芽，連接小程式）

← 使用微信掃描即可觀看影片介紹

← 使用微信連接小程式，啟用更多功能

1. **溫控模式**：恆溫模式(當偵測溫差正、負 1 度時會自動制冷或加熱)、經典模式(設定目標溫度後，可再自行設定一個正、負溫差值，當偵測到設定的溫差時會自動制冷或加熱)、兩點模式(在 24 小時內設置最高和最低溫度，機器會像天氣一樣模擬一天最高溫和最低溫，反覆循環)
2. **溫度警報**：當你開啟溫度警報功能，可自行設定高溫警報和低溫警報溫度
3. **水溫校準**：當發現實際水溫溫度和機器顯示有誤差時，可進入溫控功能→選擇水溫校準
   ❶ 靜態溫度：需先關掉溫控，等待 20 分鐘後，在小程式內「溫度靜態校準值」輸入實際水溫溫度
   ❷ 動態溫度：(建議先校準靜態溫度)溫控模式選擇「經典模式」，目標溫度先設定 10 度，待運轉 20 分鐘後進入「溫度動態校準值」輸入實際水溫溫度
4. **水泵(馬達)模式**：可選擇外接水泵(如有連接過濾桶的需求時)、定速模式、定時模式以及造浪模式
5. **風扇模式**：可選擇智能調速(根據魚缸大小、環境溫度、出風口狀況和目標溫度自動調節風扇轉速)、定速模式(可自行設置風扇轉速)和定時模式(可自行設定轉速時間)，如需更改出風方向(出廠設定為左出風口，連接小程式後內有影片教學如何拆機更換風扇方向)
6. **螢幕顯示**：可選擇智能模式（會根據外界調節螢幕顯示亮度，但不會關頻)、恆亮模式（維持固定的螢幕亮度)、夜間息頻(當感光較暗環境會自動全黑關頻，不影響睡眠)、主題風格(內建可愛河豚的主題顯示，添加介面的趣味性與內容豐富度)